

Überlassungsvertrag - Buttonmaschine



Zwischen dem KJR Hof

und

dem Entleiher

Jugendbildungs- und
Informationszentrum
Hofer Straße 5
95176 Konradsreuth

Telefon: 09292 / 973166
Telefax: 09292 / 973177
E-Mail: info@kjr-hof.de

(Jugendorganisation/Verein/Verband/Firma)

(Name, Vorname)

(Straße, Hausnr. PLZ, Ort)

(Telefon/E-Mail)

1. Vertragsgegenstand:

Vertragsgegenstand ist die

Buttonmaschine des KJR Hof mit _____ **Stück Buttons inkl. Zubehör (Box, Buttonausschneider und Unterlage)**

Die Buttonmaschine wird dem Entleiher für den Zeitraum (Datum, Uhrzeit) überlassen:

- Ausgabedatum: _____
- Rückgabedatum: _____
- Anlass der Nutzung: _____
- Wir sind anerkannter Träger der Jugendhilfe ja nein

Bitte ankreuzen:

- Vereinsinterne Veranstaltung von Mitgliedern im KJR Hof/JuLeiCa- Inhabern
- Privatveranstaltung/sonstiger Entleiher
- Kommerzielle Entleiher

2. Allgemeine Bedingungen

Sämtliches Entleihgut ist **ordnungsgemäß, vollständig, in sauberem, desinfizierten und einwandfreiem Zustand** wieder abzuliefern. Entstandene Schäden oder sonstige Auffälligkeiten sind **unaufgefordert** bei der Rückgabe der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings Hof zu melden. Für Beschädigungen oder Verlust haftet der Entleiher in voller Höhe! Die Ausgabe erfolgt gegen Unterschrift durch den Entleiher oder eines von ihm beauftragten Abholers, der damit die Entleihbedingungen für den Entleiher anerkennt.

Nach der Reservierung muss der Überlassungsvertrag innerhalb von zwei Wochen beim Kreisjugendring Hof schriftlich eingegangen sein. Ansonsten verfällt die Reservierung und der Entleihgegenstand wird wieder frei.

Alternative Gestaltungsideen: Flaschenöffner, Taschenspiegel oder Clip



3. Überlassungsgebühr

Mit Anstecker:

Für KJR Hof Mitglieder/ JuLeiCa-Inhaber: 0,40 €/ Button (netto) – 0,48 €/ Button(brutto)

Für sonstige Entleiher: 0,50 €/ Button (netto) – 0,60 €/ Button (brutto)

Mit Magnet:

Für KJR Hof Mitglieder/ JuLeiCa-Inhaber: 0,50 € / Button (netto) – 0,60 € / Button (brutto)

Für sonstige Entleiher: 0,60 € / Button (netto) – 0,71 € / Button (brutto)

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass aufgrund der Änderung der Rechtslage zum Umsatzsteuerrecht ab dem 01.01.2023 gegebenenfalls die Rechnungen zuzüglich Umsatzsteuer auszuweisen sind.

Informationen zum Datenschutz nach Art. 13 und 14 DSGVO finden Sie unter:

www.kjr-hof.de/datenschutzhinweise/.

Die Bedingungen des Entleihscheins und die Informationen zum Datenschutz werden hiermit bestätigt.

Konradsreuth,

Ort, Datum

Entleiher

Konradsreuth,

Ort, Datum

Kreisjugendring Hof

Kurzanleitung Button-Maschine (Anstecker):

1. geeignetes Motiv auswählen.
2. Motiv mittig auf Papier (80 g/m²) aufdrucken, der Durchmesser des Motivs darf dabei 59 mm **nicht** überschreiten (der Kreis muss allerdings einen Durchmesser von 69 mm haben).
3. mit beiliegender Ausschneidevorrichtung Motive rund ausschneiden.
4. Oberteil Button (**glatt**) **links** mit glatter Seite nach oben einlegen.
5. Motiv drauflegen.
6. Folie drauflegen.
7. Maschine **kräftig** nach unten drücken, zusammengepresstes Oberteil bleibt oben in der Maschine hängen.
8. Unterteil Button mit Wölbung nach oben rechts einlegen.
9. Arm nach links verschieben.
10. Maschine wieder **kräftig** nach unten drücken.
11. fertiger Button sollte nun im rechten Teil der Maschine liegen.

Kurzanleitung Button-Maschine (Magnet):

1. geeignetes Motiv auswählen.
2. Motiv mittig auf Papier (80 g/m²) aufdrucken, der Durchmesser des Motivs darf dabei 59 mm **nicht** überschreiten (der Kreis muss allerdings einen Durchmesser von 69 mm haben).
3. mit beiliegender Ausschneidevorrichtung Motive rund ausschneiden.
4. Oberteil Button (**glatt**) **links** mit glatter Seite nach oben einlegen.
5. Motiv drauflegen.
6. Folie drauflegen.
7. Maschine **kräftig** nach unten drücken, zusammengepresstes Oberteil bleibt oben in der Maschine hängen.
8. Magnetrückseite so in Maschine einlegen, dass der silberne Magnet nach oben zeigt (der silberne Magnet darf beim fertigen Button auf der Rückseite nicht mehr zu sehen sein).
9. Arm nach links verschieben.
10. Maschine wieder **kräftig** nach unten drücken.
11. fertiger Button sollte nun im rechten Teil der Maschine liegen.